

Gebrauchsanleitung Jagdleiter 360 ° Aluminium / Stand 6.2002

Zum Aufbau im Revier stecken Sie bitte die einzelnen Standbeine und Leiterteile so ineinander, dass sich am Ende stets ein Abschlussegment mit Einsinkschutz befindet.

In den Standbeinen befinden sich Höhenverstellteile, die Sie bitte verwenden um die Sitzfläche in unebenen Gelände in die Waagerechte zu stellen.

Zum Sichern der Höheneinstellung und Verbinden der Leiter und Standbeinelemente liegen Sicherheitsstifte bei, die Sie bitte in die entsprechenden Bohrungen einfügen. Die Federn an den Sicherheitssplinten müssen über die Splinte geschoben und so verschlossen werden.

Wenn sie die Leiter im Revier aufrichten wollen, so sichern Sie vorher die Sitzfläche vor ungewollter Rotation indem Sie einen Sicherungssplint in das freie Bohrloch in der Sitzfläche einführen. In der darunter liegenden Holzfläche liegt ebenfalls ein Bohrloch durch das der Splint ebenfalls zu führen ist so das er anschließend durch die Feder gesichert werden kann.

Nun können Sie den Sitz über das Leitersegment aufrichten.

Warnhinweise:

Die Bauart dieser Leiter entspricht nicht den allgemeinen Sicherheitsvorschriften. Die Nutzung der Leiter geschieht auf eigene Gefahr und Verantwortung.

Die Leiter darf nicht mit mehr 130 kg Gesamtgewicht belastet werden.

Die Leiter darf nicht ohne die Sitzzelle benutzt werden.

Unter keinen Umständen dürfen zusätzliche Löcher in die Standbeine gebohrt werden. Das Klettern auf der Leiter sollte grundsätzlich nicht mit dem Rücken zur Leiter geschehen.

Stellen Sie sich nie aufrecht in der Sitzzelle auf die Holzplattform.

Sichern Sie den Sitz durch einstecken eines Sicherungssplintes in die Sitzfläche bevor Sie auf- und absteigen.

Bei Sturm ,Gewitter, starken Winden und Eisregen sollten Sie den Sitz nicht benutzen.

Zur Verhinderung von Sturmschäden empfehlen wir den Sitz in die Waagerechte zu legen. Durch diese Maßnahme, hat sich in der Vergangenheit gezeigt, wird auch das Diebstahlrisiko minimiert.

*Hersteller: Zawitex sp.o.o.,ul. Mylinarska 8,59-950 Zawidow,Polen
P. Wietzke Reviereinrichtungen, An der Düne 8, 33 813 Oerlinghausen / Deutschland*